

脂蛋白酯酶（LPL）活性检测试剂盒说明书

微量法

注意：本产品试剂有所变动，请注意并严格按照该说明书操作。

货号：BC2445

规格：100T/48S

产品组成：使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致，有疑问请及时联系索莱宝工作人员。

试剂名称	规格	保存条件
试剂一	液体 80 mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂二	粉剂×1 支	2-8℃保存
试剂三	液体 20 mL×1 瓶	2-8℃保存
标准品	液体 1 mL×1 支	2-8℃保存


溶液的配制：

1. 试剂二：临用前加入 1mL 丙酮溶解备用，用不完的试剂-20℃保存 4 周。
2. 标准品：5 μmol/mL 对硝基苯酚标准溶液。临用前取 30μL 5μmol/mL 标准液，加入 450μL 试剂一，充分混匀，配制成 0.3125μmol/mL 标准液使用，现用现配（实验中每管需要 30μL，为减小实验误差，故配制大体积）。

产品说明：

脂蛋白酯酶（Lipoproteinlipase, LPL）是甘油三酯降解的降速酶，可催化甘油三酯水解为脂肪酸和单酸甘油酯，主要在肝脏实质细胞中合成，在脂质代谢和转运中发挥重要作用。

脂蛋白酯酶水解4-硝基苯棕榈酸酯产生4-硝基苯酚，在400nm有特征吸收峰。



注意：实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、低温台式离心机、水浴锅、微量玻璃比色皿/96孔板、可调式移液枪、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、EP管、冰、丙酮和蒸馏水。

操作步骤：

一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

1、细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（10⁴个）：试剂一体积（mL）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 试剂一），超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；10000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

2、组织：按照组织质量（g）：试剂一体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 试剂一），进行冰浴匀浆。10000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

3、血清（浆）样本：直接检测。

二、测定步骤

1、分光光度计/酶标仪预热30min以上，调节波长至400nm，蒸馏水调零。

2、操作表：在1.5mL EP管中进行下列操作：

样本名称	对照管	测定管	标准管	空白管
样本 (μL)	30	30	-	-
标准管 (μL)	-	-	30	-
蒸馏水 (μL)	-	-	-	30
试剂一 (μL)	120	108	120	120
试剂二 (μL)	-	12	-	-
混匀，45°C水浴10min			-	-
试剂三 (μL)	150	150	150	150

充分混匀放置2min后，对照管和测定管8000g常温离心10min，取200μL对照管和测定管的上清、标准管和空白管于微量玻璃比色皿/96孔板中测定400nm处吸光值，记为A对照管、A测定管、A空白管、A标准管， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准管}} - A_{\text{空白管}}$ 。空白管和标准管只需做1-2次。

三、LPL活性计算

1、血清（浆）LPL活力计算

单位定义：在45°C，pH7.5条件下，每毫升血清每分钟水解产生1nmol 4-硝基苯酚为一个酶活力单位。

$$\text{LPL (U/mL)} = \Delta A \div (\Delta A_{\text{标准}} \div C_{\text{标准}}) \div T \times 1000 = 31.25 \times \Delta A \div \Delta A_{\text{标准}}$$

2、组织、细菌或细胞中LPL活力计算

(1) 按样本质量计算

单位定义：在45°C，pH7.5条件下，每克组织每分钟水解产生1nmol 4-硝基苯酚为一个酶活力单位。

$$\text{LPL (U/g 质量)} = \Delta A \div (\Delta A_{\text{标准}} \div C_{\text{标准}}) \times V_{\text{提取}} \div W \div T \times 1000 = 31.25 \times \Delta A \div \Delta A_{\text{标准}} \div W$$

(2) 按样本蛋白浓度计算

单位定义：在45°C，pH7.5条件下，每毫克蛋白每分钟水解产生1nmol 4-硝基苯酚为一个酶活力单位。

$$\text{LPL (U/mg prot)} = \Delta A \div (\Delta A_{\text{标准}} \div C_{\text{标准}}) \times V_{\text{提取}} \div (V_{\text{提取}} \times C_{\text{pr}}) \div T \times 1000 = 31.25 \times \Delta A \div \Delta A_{\text{标准}} \div C_{\text{pr}}$$

(3) 按细菌或细胞数量计算：

单位定义：在45°C，pH7.5条件下，每10⁴个细胞每分钟水解产生1nmol 4-硝基苯酚为一个酶活力单位。

$$\text{LPL (U/10}^4 \text{ cell)} = \Delta A \div (\Delta A_{\text{标准}} \div C_{\text{标准}}) \times V_{\text{提取}} \div N \div T \times 1000 = 31.25 \times \Delta A \div \Delta A_{\text{标准}} \div N$$

C标准：标准溶液浓度，0.3125μmol/mL；V提取：加入试剂一体积，1mL；T：反应时间，10min；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g；N：细菌或细胞总数，以万计；1000：单位换算系数，1μmol=1000nmol。

注意事项：

- 1、测定管加入试剂二后混变浑浊为正常现象。
- 2、若A大于2，将粗酶液用试剂一稀释后再进行测定。

实验实例：

1、取0.1g大鼠肌肉加入1mL试剂一，取上清后按照测定步骤操作，用96孔板测得计算 $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}} = 0.367 - 0.128 = 0.239$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准管}} - A_{\text{空白管}} = 0.378 - 0.046 = 0.332$ ，按样本质量计算酶活得：

$LPL (U/g \text{ 质量}) = 31.25 \times \Delta A \div \Delta A \text{ 标准} \div W = 31.25 \times 0.239 \div 0.332 \div 0.1 = 224.96 U/g \text{ 质量}$ 。

2、取兔血清直接按照测定步骤操作，用96孔板测得计算 $\Delta A = A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管} = 0.750 - 0.152 = 0.598$ ， $\Delta A \text{ 标准} = A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管} = 0.378 - 0.046 = 0.332$ ，按血清（浆）体积计算酶活得：

$LPL (U/mL) = 31.25 \times \Delta A \div \Delta A \text{ 标准} = 31.25 \times 0.598 \div 0.332 = 56.29 U/mL$ 。

相关系列产品：

BC0590/BC0595 游离脂肪酸（FFA）含量检测试剂盒

BC1080/BC1085 乙醇脱氢酶（ADH）活性检测试剂盒

BC0320/BC0325 植物中脂氧合酶（LOX）活性检测试剂盒

流程图：

